

PLASMA-FEUERZEUG MIT UHR

#52308



Produktübersicht:

1. Doppel-Lichtbogenflamme
2. Ein-/Ausschalter: Bei geschlossenem Deckel drücken Sie diesen Knopf, um das LED-Licht an der Unterseite ein- oder auszuschalten. Bei geöffnetem Deckel drücken Sie diesen Knopf zum Zünden.
3. Uhrenkrone: Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie sie, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück, nachdem die Uhrzeit eingestellt ist. Die Uhr beginnt zu laufen.
4. Akkustandsanzeige: Wenn die Zahl 25 blinkt, laden Sie bitte das Gerät auf. Beim Laden blinken die Zahlen schrittweise auf. Nach vollständiger Aufladung hören die Lichter auf zu blinken und schalten sich aus.
5. USB-Ladeanschluss
6. LED zur Beleuchtung
7. Farbig wechselndes Licht für das Ziffernblatt
8. Uhren-Ziffernblatt

Die Uhr verwendet nicht denselben Akku wie das Feuerzeug. Sie verwendet eine Knopfzelle (enthalten). Um die Batterie der Uhr zu wechseln, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:



1. Lösen Sie die Schraube neben der Uhrenkrone.
2. Nehmen Sie das gesamte Ziffernblatt heraus.
3. Verwenden Sie ein kleines Werkzeug, um die Batterie zu entnehmen, und ersetzen Sie sie durch eine neue (LR621/LR626F) mit der Pluspol-Seite nach oben.
4. Setzen Sie das Ziffernblatt wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest.

Produktinformationen:

- Eingebaute 3,7V 220mAh Li-Polymer-Akku für das Feuerzeug
- Akkugewicht: ca. 6g
- Ladezeit: ca. 1 Stunde
- Betriebszeit: ca. 40 Zündungen
- Ladespannung: DC5V

Warnhinweise:

1. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
2. Überladen Sie den Akku nicht.
3. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
4. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
5. Berühren Sie den elektrischen Draht nicht mit den Fingern.
6. Reinigen Sie Asche und Staub regelmäßig.
7. Kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
8. Von Wärmequellen fernhalten.
9. Bei Überhitzung bitte abkühlen lassen, bevor Sie es erneut verwenden.
10. Verwenden Sie das Feuerzeug nicht über längere Zeit ununterbrochen, da sonst die Platine beschädigt werden könnte.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	02173-5944600	oder info@eurotops.de
in Österreich	0800 321 768	oder info@eurotops.at
in der Schweiz	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch
in den Niederlande	020 2621958	oder info@eurotops.nl
in Frankreich	037-28 44 400	oder info@eurotops.fr
in Belgien	02-27 33 300	oder info@eurotops.be

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen. © 20.11.2024

BRIQUET PLASMA AVEC MONTRE

#52308

Aperçu du produit :

1. Flamme à double ARC
2. Interrupteur d'alimentation : Lorsque le couvercle est fermé, appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe LED située au bas. Lorsque le couvercle est ouvert, appuyez sur ce bouton pour l'allumage.
3. Couronne de la montre : Tirez la couronne et tournez-la pour régler l'heure. Repoussez la couronne après avoir réglé l'heure. La montre commencera à fonctionner.
4. Affichage de la batterie : Lorsque le chiffre 25 clignote, rechargez l'appareil. Lors de la charge, les chiffres clignent progressivement. Les lumières s'éteignent après une charge complète.
5. Port USB pour la recharge
6. LED d'éclairage
7. Lumière changeante pour le cadran de la montre
8. Cadran de la montre



La montre utilise une pile bouton (incluse), séparée de la batterie du briquet. Elle utilise 1 pile bouton (incluse). Pour remplacer la pile de la montre, veuillez suivre les étapes ci-dessous :



1. Dévissez la vis à côté de la couronne de la montre.
2. Retirez le cadran complet.
3. Retirez la pile avec un petit outil et remplacez-la par une nouvelle (LR621/LR626F) avec le pôle positif vers le haut.
4. Réinstallez le cadran et serrez la vis.

Informations sur le produit :

- Batterie intégrée Li-polymère 3,7V 220mAh pour le briquet
- Poids de la batterie : environ 6g
- Temps de charge : environ 1 heure
- Autonomie : environ 40 allumages
- Tension de charge : DC5V

Avertissements :

1. Ne pas utiliser pendant la recharge.
2. Ne surchargez pas la batterie.
3. Ne l'immergez pas dans un liquide.
4. Ne l'exposez pas directement au soleil pendant une longue période.
5. Ne touchez pas le fil électrique avec vos doigts.
6. Nettoyez régulièrement les cendres et la poussière.
7. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
8. Gardez-le éloigné des sources de chaleur.
9. Si l'appareil devient chaud pendant l'utilisation, laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
10. N'utilisez pas le briquet de manière continue pendant une longue durée, car le circuit pourrait brûler.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures Managers.

Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	02173-5944600	ou info@eurotops.de
en Autriche	0800 321 768	ou info@eurotops.at
en Suisse	071 274 68 06	ou info@eurotops.ch
en Nederland	020 2621958	ou info@eurotops.nl
en France	037-28 44 400	ou info@eurotops.fr
en Belgium	02-27 33 300	ou info@eurotops.be

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture © 20.11.2024

PLASMA AANSTEKER MET HORLOGE

#52308



Product overzicht:

1. Dubbele ARC vlam
2. Aan/uit-schakelaar: als het deksel gesloten is, druk je op deze knop om het LED-lampje onderaan uit te schakelen. Als het deksel open is, druk je op deze knop voor ontsteking.
3. Horloge kroon: trek de kroon uit en draai hem om de tijd in te stellen. Druk hem terug nadat de tijd is ingesteld. Het horloge begint te werken.
4. Weergave batterijvermogen: wanneer de cijfers 25 knipperen, moet je het apparaat opladen. De nummers knipperen stapsgewijs tijdens het opladen. De lampjes stoppen met knipperen en gaan uit als het apparaat volledig is opgeladen.
5. USB oplaadpoort
6. LED voor verlichting
7. Kleur veranderende licht voor wijzerplaat
8. Wijzerplaat

Het horloge heeft niet dezelfde batterij als de aansteker. Het gebruikt 1 knoopcel (meegeleverd). Volg onderstaande stappen om de batterij van het horloge te vervangen:



1. Draai de schroef naast de kroon van het horloge los.
2. Verwijder de hele wijzerplaat.
3. Gebruik een klein gereedschap om de batterij eruit te halen en vervang deze door een nieuwe (LR621/LR626F) met de positieve pool naar boven.
4. Plaats de wijzerplaat terug en draai de schroef vast.

Productinformatie:

- Gebouwd in 3.7V 220mAh Li-polymeer oplaadbare batterij voor lichter
- Gewicht batterij ongeveer 6g
- Oplaadtijd: ongeveer 1H
- Werktijd: ongeveer 40 keer ontsteking
- Oplaadspanning: DC5V

Waarschuwing:

1. Niet gebruiken tijdens het opladen.
2. Laad de batterij niet te veel op.
3. Dompel de batterij niet onder in een vloeistof.
4. Stel de batterij niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
5. Raak de elektrische draad niet met uw vinger aan.
6. Maak as en stof tijdig schoon.
7. Het is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.
8. Houd het uit de buurt van warmtebronnen.
9. Als het apparaat heet wordt tijdens gebruik, laat het dan afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
10. Gebruik de aansteker niet gedurende lange tijd. De elektrische printplaat kan doorbranden.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien.

Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....

in Duitsland	02173-5944600	of info@eurotops.de
in Oostenrijk	0800 321 768	of info@eurotops.at
in Zwitserland	071 274 68 06	of info@eurotops.ch
in Nederland	020 2621958	of info@eurotops.nl
in Frankrijk	037-28 44 400	of info@eurotops.fr
in België	02-27 33 300	of info@eurotops.be

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 20.11.2024

PLASMA LIGHTER WITH WATCH

#52308



Product overview:

1. Double ARC flame
2. Power switch: when the lid is closed, press this button to turn on off the LED light at the bottom. When the lid is open, press this button for ignition.
3. Watch crown: pull the crown out and rotate it to set the time. Push it back after the time is set. The watch will start working.
4. Battery power display: when the numbers 25 is flash, please charge the device. The numbers will flash incrementally when charging. The lights will stop flash and turn off after it is fully charged.
5. USB charging port
6. LED for lighting
7. Color changing light for watch dial
8. Watch dial

The watch doesn't share the same battery with the lighter. It uses 1 pc bottom cell (included). To replace the watch's battery, please follow below steps:



1. Loosen the screw next to the watch crown.
2. Take out the whole dial.
3. Use a small tool to take out the battery and replace with a new one (LR621/ LR626F) with the positive pole facing up.
4. Re-install the dial and fasten the screw.

Product information:

- Built in 3.7V 220mAh Li-polymer rechargeable battery for lighter
- Battery weight about 6g
- Charging time: about 1H
- Working time: about 40 times ignition
- Charging voltage: DC5V

Warning:

1. Do not use it when charging.
2. Please don't over charge the battery.
3. Do not submerge it into any liquid.
4. Do not expose it under direct sunlight for long period of time.
5. Do not touch the electric wire with your finger.
6. Clean the ash and dust in time.
7. It is not a toy. Keep it away from children.
8. Keep it away from heat sources.
9. If the device is getting hot during using, please cool it down before reuse.
10. Do not use the lighter continuously for long time. The electric board may burn out.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	02173-5944600	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in Netherland	020 2621958	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 20.11.2024